Виртуальный СОМ порт mtcpCOM.

Виртуальный СОМ порт mtcpCOM, в дальнейшем виртуальный порт, предназначен для организации обмена информацией между программным обеспечением, работающим с СОМ портами по протоколам Modbud RTU и Modbsu ASCII и устройствами или программами, находящимися в сети Ethernet и работающими по протоколу Modbus TCP. Обмен информацией может производиться как по локальной сети, так и в глобальной сети Internet. Система видит виртуальный порт, как один из СОМ портов, который можно посмотреть и настроить в диспетчере устройств операционной системы. Для программ порт ничем не отличается от других СОМ портов.

На рисунке 1 показано окно диспетчера устройств с установленным виртуальным портом.



Рис.1 Диспетчер устройств с виртуальным портом.

Принцип действия порта заключается в следующем, порт после открытия программой устанавливает TCP соединение с устройством или другой программой. При записи в порт потока данных информация пересылается по сети получателю. При приеме информации по сети, полученные данные передаются программе работающей с виртуальным портом. Драйвер виртуального COM порта автоматически распознает используемый программой протокол, Modbus RTU или Modbus ASCII, преобразует его в Modbus TCP и отправляет получателю. При приеме от устройства ответа информация преобразуется в тот же протокол, по которому шел запрос и информация возвращается программе сформированная в Modbus RTU или в Modbus ASCII протоколе. Кроме этого драйвер способен передавать данные в том виде, в каком они пришли в порт, без анализа входных данных и преобразования в Modbus TCP, однако в этом случае для одного COM порта устанавливается только одно TCP соединения без возможности маршрутизации. Помимо передачи и приема информации, порт способен имитировать поведение управляемых контактов COM порта, таких как DSR, DCD, CTS, RING.

Описание функций программы конфигурирования виртуального порта.

Для установки, настройки, удаления, добавления и удаления фильтров с виртуальным портом поставляется программа «Конфигуратор».



На рис. 2 показано окно программы.

Рис. 2 Окно программы конфигуратора.

Установка виртуального порта. Для установки виртуального порта необходимо выбрать пункт «Установить» основного меню «Драйвер». Появится окно (рисунок 3), с помощью которого можно выбрать inf файл устанавливаемого драйвера. После этого начнется процедура установки. Система выдаст предупреждение о том, что драйвер не тестировался на совместимость с Windows. Для продолжения установки надо нажать «Все равно продолжить». ВНИМАНИЕ!!! Хотя драйвер тестировался, успешно внедрен и используется в ряде проектов, устанавливаете вы его на свой страх и риск. Создатель не несет никакой ответственности за ущерб, который может быть причинен данным и программам при использовании этого программного обеспечения. Драйвер тестировался в операционных системах: Windows2000 x32, WindowsXP x32, Windows 7 x32. Не предназначен для работы в в системах: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Win x64. Не тестировался: Windows Server всех версий, Windows Vista.

Открыть			1	8 X
Папка: Недавние документы Рабочий стол Мой компьютер	Driver Insta	aller ция f		
Сетевое окружение	<u>И</u> мя файла: <u>Т</u> ип файлов:	inf	•	<u>О</u> ткрыть Отмена

Рис. 3 Установка драйвера

Удаление виртуального порта. Для удаления виртуального порта необходимо выбрать пункт «Удалить» основного меню «Драйвер». Программа конфигурации удаляет только mtcpCOM виртуальные порты.

Настройки параметров ТСР соединения.

Для того, что бы драйвер виртуального СОМ порта мог установить ТСР соединение в конфигураторе необходимо добавить логический элемент «Соединение». Делается это с помощью пункта основного меню «Соединение → Добавить» или с помощью пункта контекстного меню «Добавить соединение» как показано на рисунке 4.

🛠 Конфигуратор						
Драйвер Фильтр Соединение Опрограм	ме					
🖃 🚏 Порты (СОМ и LPT)	Парамет	rp	Знач	Значение		
— 🏆 Порт принтера (LPT1)	Device		mtcp	COM Device (CO	DM4)	
— 🏆 Последовательный порт (СОМ1)	Upper Fil	ters				
— 🎹 Последовательный порт (СОМ2)	Lower Fil	ters				
airCOM Device (COM3)	ļ					
	івер	1				
Удалить драйвер)	— — СТ	s		— 🗆 стз	
Установить фил	ьтр	🗖 DS	R		DSR	
Удалить фильтр			D			
Добавить соедин	нение		VG		🖂 RING	
	🗆 Устро	йства				
	Соеди	нение		1		
	Рис	унок 4				

После этого будет выведено диалоговое окно добавления соединения, показанное на рисунке 5.

🛠 Соединение 📃 🔍
ІР адрес
192.168.2.231
Порт
I Ipeobpasoвывать в Modbus I CP
🗸 ОК 🗶 Отмена

Рисунок 5

Диалоговое окно настройки соединения содержит следующие доступные для редактирования элементы:

- IP адрес ір адрес устройства или программы с которыми предполагается вести обмен информацией;
- о Порт TCP порт по которому предполагается вести обмен информацией;
- Преобразовывать в Modbus TCP если это флаг выставлен, то все Modbus RTU и Modbus ASCII запросы преобразуются в Modbus TCP и отправляются устройству при получении ответ из Modbus TCP преобразуется в Modbus RTU или Modbus ASCII соответственно, если флаг не выставлен, то все отправляемые запросы отправляются в том же самом виде без изменения.

К одному виртуальному порту можно добавить неограниченное количество соединений, что позволяет опрашивать несколько Modbus TCP устройств с одного COM порта.

После того как было добавлено соединение необходимо добавить устройство, находящееся на этом соединении. Для этого в конфигураторе необходимо выбрать соединения и нажать на «+» красного цвета, как показано на рисунке 6.

 <u>mtcpCOM Device (COM4)</u> <u>192.168.2.231 (502) - Modbus To</u> <u>192.168.2.232 (502) - Modbus To</u> 	RTS	DTR	CTS DSR DCD RING
	Устройства Соединение	ID	+



После нажатия на кнопку «+» появляется диалоговое окно «ID устройства», рисунок 7.



Рисунок 7

В этом окне для редактирования доступно только одно поле «ID». В поле «ID» вводится сетевой Modbus номер устройства. При отправке программой Modbus RTU или Modbus ASCII драйвер анализирует посылку, определяет тип протокола и ID запрашиваемого устройства. По переданному ID определяется соединение, к которому принадлежит устройство и отправляется запрос. Таким образом на одном COM порту формируется виртуальная сеть из Modbus RTU и Modbus ASCII устройств и осуществляется маршрутизация пакетов, рисунок 8.

🛠 Конфигуратор 📼 📼 💌					
Драйвер Соединение Опрограмме					
🖃 🖓 Порты (СОМ и LPT)	Параметр	Значение			
— 🏆 Порт принтера (LPT1)	Device mtcpCOM Device (COM4)				
— 🏆 Последовательный порт (СОМ1)	Upper Filters				
— 🕎 Последовательный порт (СОМ2)	Lower Filters				
airCOM Device (COM3)					
□	RTS				
192.168.2.223 (502) - Modbus To	📃 — 🗖 СТЗ		—— 🗆 стз		
	DSR		DSR		
			, nand		
	Устройства				
	Соединение		ID 🕇		
	192.168.2.223 (502) - Modb	us TCP	1		
	192.168.2.223 (502) - Modb	us TCP	2 -		
	192.168.2.223 (502) - Modb	us TCP	3		

Рисунок 8

Для удаления устройства необходимо нажать на кнопку «-», устройство принадлежащее соединению будет удалено (рисунок 9).

🔀 Конфигуратор 💷 🔀					
Драйвер Соединение О программе					
🖃 🚏 Порты (СОМ и LPT)	Параметр	Значение			
—————————————————————————————————————	Device Upper Filters Lower Filters	mtcpCOM Device (COM4)			
airCOM Device (COM3)					
⊡¶ <u>mtcpCOM Device (COM4)</u> 		DTR CTS			
	Устройства	I I			
	Соединение				
	192.168.2.223 (502) - Modb 192.168.2.223 (502) - Modb 192.168.2.223 (502) - Modb	us TCP 1 us TCP 2 us TCP 3			

Рисунок 9 полготовлен

После того как конфигурация подготовлена необходимо настроить таймаут отводимый драйверу на установку TCP соединения с опрашиваемым устройством, для этого используется поле «Таймаут на установку соединения (мс)», и нажать на кнопку «Принять настройки». После этого настройки принимаются драйвером и сохраняются в реестре.

Сохранение и чтение конфигурации из файла.

В конфигураторе предусмотрена возможность сохранения и чтения конфигурации

H

иконфигуратора.

в файл. Для этого используются кнопки

-			-			-		-			
	При	загрузке	конфигура	ции, тен	сущая п	конфигура	ация	очищае	тся и	загру	ужается
конфи	гурац	ия из фа	йла, после	загрузки	1 конфі	игурации	необх	кодимо	нажат	ъна	кнопку
«Прин	ять на	астройки»	для приня	тия конф	игурац	ии драйве	ром.				

Установка фильтра СОМ порта. Для установки фильтра необходимо выбрать пункт меню «Установить» основного меню «Фильтр». После выбора вышеописанного пункта, появится диалоговое окно, которое позволить выбрать файл устанавливаемого фильтра.

🛠 Конфигуратор		
Драйвер Фильтр Соединение Опрограм	ме	
🖃 🖓 Пор Установить	Параметр	Значение
Удалить) последовательный порт (СОМ1) Последовательный порт (СОМ2) airCOM Device (СОМ3)	Device Upper Filters Lower Filters	mtcpCOM Device (COM4)
mtcpCOM Device (COM4) 127.0.0.1 (503) - Modbus TCP		

Рисунок 10

После выбора файла фильтра появится окно, позволяющее выбрать тип устанавливаемого фильтра. На рисунке 11 показано окно выбора типа фильтра. После нажатия кнопки «ОК» фильтр будет установлен в систему. Для начала работы фильтра необходимо перезагрузить компьютер.

Выбор типа фильтра	23
Верхний фильтр	-
Верхний фильтр Нижний фильтр	
	_
Риунок.11	

Удаление фильтра СОМ порта. Для удаления фильтра СОМ порта необходимо выбрать пункт меню «Удалить» основного меню «Фильтр». После выбора меню появляется диалоговое окно выбора типа фильтра и выбора фильтра для удаления (рисунок 12).

Удаление фильтра 🛛 🕅						
Верхние фильтры						
serenum						
🗸 ок	🗙 Отмена					
Рисунок 12						

Внимание!!! Программа позволяет установить и удалить фильтр для любого СОМ порта.

Управление поведением выводов виртуального порта. Драйвер позволяет имитировать состояние сигналов на выводах CTS, DSR, DCD, RING. Эти выоды будут имитироваться драйвером в ответ на воздействие программой, открывшей порт, на выводы RTS и DTR. На рисунке 13 показано окно настройки с выбранными парамаи RTS-CTS и DTR-DSR.



Рисунок 13 Управление выводами.

То есть если программа выставит сигнал на выводе RTS то на вход CTS программа тоже получит выставленный сигнал, для пары DTR-DSR реакция будет аналогичной.